


LÁTKOVÉ TIENENIE

PLISÉ

Plisé je vhodné do všetkých typov okien. Ľahko si poradí aj s atypickými tvarmi alebo strešnými oknami. Používa sa často aj na tienenie zimných záhrad.

Pestrá paleta látok rôznych dekorov a vlastností uspokojuje aj najnáročnejšieho zákazníka. Plisé je možné ovládať ručne pomocou rúčky, tiahla, šnúry, retiazky alebo motoricky.



www.profiflex.sk

PERGOLY A MARKÍZY PRE ZIMNÉ ZÁHRADY

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

VONKAJŠIE ROLETY

ZVISLÉ MARKÍZY

MARKÍZY

GARÁŽOVÉ DVERE A MREŽE

SLNOLAMY

VNÚTORNÉ LÁTKOVÉ TIENENIE

VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

RIADIACE SYSTÉMY


SIETE PROTI HMYZU

PLISÉ VS, F - PRE VERTIKÁLNE OKNÁ A DVERE



Plisé VS, F pre vertikálne okná a dvere - je určené do všetkých typov okien a dverí. Možno ich ovládať rúčkou, šnúrou alebo motorom. V jednom okne je možné kombinovať aj dva rôzne typy látok - tzv. prevedenie „deň + noc“. Žalúzie plisé sú ideálnym tienením pre atypické tvary okien a dverí.

Plisé VS - s bočným vedením



VS 1 - Klasické sťahovanie smerom dole


VS 2 - Polohovanie látky ľubovoľne zhora dole, zdola nahor

VS 3 - Spojenie dvoch látok v jednom výrobku („deň + noc“)

VS 4 - Použitie do okien so šikminou

Typy vhodné pre rôzne tvary okien: trojuholník, lichobežník, päť a šesťuholník

Plisé F - voľne visiace



F 1 - Klasické sťahovanie smerom dole, s brzdou

F 2 - Polohovanie látky ľubovoľne zhora dole, zdola nahor


F 3 - Prevedenie s dvoma ovládaniami, spojenie dvoch látok v jednom výrobku

FE - Plisé s motorickým ovládáním

Typy vhodné pre rôzne tvary okien: trojuholník, lichobežník

PLISÉ PL - PRE ZIMNÉ ZÁHRADY


Plisé PL pre interiérové tienenie zimných záhrad - ideálne riešenie pre zimné záhrady. Je možné ich dodať v rôznych tvaroch a to ako tvary pravouhlé tak aj lichobežníky, trojuholníky, päťuholníky, šesťuholníky alebo pre okná so šikminou. Ovládajú sa pomocou rúčky, kľuky alebo motora. Plisé je v správnej polohe na zimnej záhrade zaistené oceľovými lankami.



PL 11 - Pravouhlé tvary

PL 30, 31 . Lichobežníky

PL 32, 33 - Trojuholníky



PL 40 - Sklá so šikminou

PL 41 - Päťuholníky


PL 42 - Šesťuholníky

PLISÉ DF - PRE STREŠNÉ OKNÁ



Plisé DF pre strešné okná - je určené špeciálne pre strešné okná. Bočné vedenie je riešené pomocou vodiacich lišt (DF Comfort) alebo lankami (DF). Je možné využiť nespočetné množstvo látok rôznych dekorov. Na jednom okne je možné kombinovať aj dve látky typu „deň + noc“, ktoré Vám zaistia farebné ozivenie interiéru.

Plisé DF Comfort - s bočným vedením v lištách



DF Comfort 10
Klasické sťahovanie smerom dole

DF Comfort 20
Polohovanie látky ľubovoľne zhora dole, zdola nahor

DF Comfort 30
Spojenie dvoch látok v jednom výrobku („deň + noc“)



DF 10
Klasické sťahovanie smerom dole

DF 20
Polohovanie látky ľubovoľne zhora dole, zdola nahor


DF 30
Spojenie dvoch látok v jednom výrobku („deň + noc“)

PLISÉ SD FIXNÉ - TROJUHOLNÍKY / PLISÉ SR FIXNÉ, POHYBLIVÉ - POLKRUHY, ŠTVRŤKRUHY




Plisé SD - fixné plisé slúži k trvalému zatieneniu okien, bez možnosti ovládania. Vyrába sa v tvaru trojuholníka a možno ich využiť aj pre strešné okná.

Plisé SR - fixné alebo pohyblivé plisé - slúži k zatieneniu polkruhových alebo štvrtkruhových okien. V prípade pohyblivého typu sa plisé ovláda pomocou rúčky.



SR 1 - Fixné plisé v tvaru polkruhového oblúku (v ponuke aj štvrtkruh) - bez možnosti ovládania



SR 2 - Pohyblivé plisé v tvaru polkruhového oblúku, so sťahovaním smerom dole

LÁTKOVÉ ROLETY PLISÉ - ÚDRŽBA

Plisé - nesporiou výhodou plisovaných látok je ich ľahká údržba. V prípade potreby ponorte plisé do vodného kúpeľa s teplotou 30° s prídavkom čistiaceho prípravku. Látku dôkladne umyte a následne plisé stlačte, aby prišlo k vytlačeniu prebytočnej vody. Potom plisé zaveste a vo vytiahnutom stave sušte. Počas sušenia látku niekol'kokrát stiahnite a vytiahnite. Látku nezehlite, ani nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, chemické ani ultrazvukové čistenie. Vyššie uvedený spôsob čistenia vodou nie je určený pre látky zatemňujúce. Tie čistite iba vlhkou utierkou. U plisé s elektrickým pohonom sa nesmú elektrické diely namáčať! Pre trvalé plisovanie je dôležité plisé pravidelne ovládať. Kvalitu látky udržite, ak plisé necháte občas dlhšie vytiahnuté. Plisé nie je určené do exteriéru, ani ku tienieniu bazénov.

Plisé môže byť vybavené ochrannými prvky pre bezpečnosť detí zamedzujúce uškrenie dieľaťa.